

## **MAINTENANCE PREVENTIVE**

La maintenance préventive est une opération d'entretien qui a pour rôle d'anticiper la déclaration d'une panne ou d'un dysfonctionnement. C'est essentiellement par des nettoyages fréquents ou après un certain nombre d'heures de fonctionnement:

- récupération de l'eau contenu dans le bac situé en dessous de l'évaporateur
- récupération de l'eau contenu dans le bac situé au bas de l'unité
- vidange par tuyaux situés derrière l'unité mobile de climatisation
- extraction de poussières sur les batteries (aspirateur, pinceau et brosse à dents)
- extraction de poussières du condenseur, au nettoyeur haute pression
- nettoyage du filtre d'évaporateur avec un jet d'eau faible pression
- redressement des ailettes des échangeurs thermique (peignes dédiés)

### **A l'intérieur des cercles rouge, les 2 tuyaux de vidange**



### **Filtre de l'évaporateur + porte filtre**



Certaines de ces opérations nécessitent d'ouvrir le climatiseur, alors n'hésitez pas à le faire toutes les 1000 heures, environ.

Après, c'est à vous de juger sur le choix de la période de cette intervention.

Elle sera fonction:

- de la fréquence d'utilisation
- du mode le plus souvent utilisé
- du milieu dans lequel il est placé.

**BONNE MAINTENANCE**

